

Der Badlüfter (Küchenlüfter) – Fünf hilfreiche Tipps zu seiner Reinigung und Pflege



1. Die **Reinigung** des Lüfters muss regelmäßig in bestimmten **Abständen** stattfinden, am besten in den **Abständen** von drei bis sechs Monate, je nach Häufigkeit der Nutzung und Anzahl der **Nutzer** eines Bades. Der **Kontrollturnus** bei bestehender **Dauerlüftung** ist natürlich höher. Das heißt, dass die Nutzer ihre Zeitintervalle auf die **Gegebenheiten** der **Verunreinigung** der **Luft** abstimmen sollten.
2. Zuerst muss die **Abdeckung** des **Badlüfters** demontiert und feucht abgewischt werden. Der **Badlüfter** kann anschließend mit einem starken **Handsauger** ausgesaugt oder mit einem feuchten, nicht nassen **Tuch**, gereinigt werden. Auch die **Innenteile** des **Lüfters** sollten stets abgewischt oder abgesaugt werden.
3. Dann sollten die **Filter** (soweit vorhanden) per **Hand** entnommen und auswaschen werden. Es gibt verschiedene **Arten** von **Filtern**, andere **Filter** müssen zum Beispiel ausgeklopft werden. Die **Filter** können mehrmals pro **Nutzungsdauer** gewaschen werden, ehe sie durch neue **Filter** ersetzt werden müssen. Ist der **Filter** porös oder zersetzt, muss gleich ein neuer **Filter** eingesetzt werden. Die Filter für alle **Badlüfter** sind sehr preisgünstig. Einmal pro Jahr ist ein **Austausch** der Filter auch bei weniger Abnutzung angesagt.
4. Am **Ende** wird das **Gerät** mit einigen **Handgriffen**, wie dem Schließen der **Klickverbindungen** oder der Schrauben, wieder zusammen montiert.
5. Vor der **Inbetriebnahme** des **Badlüfters** sollte die **Funktion** anhand eines **WC-Blattes** überprüft werden. Das **Papier** einfach vor den **Lüfter** halten. Dabei gut festhalten und nur gucken, ob das Blatt angesaugt wird. Wenn ja, ist der Lüfter voll funktionsfähig.

Zusatzinformation: Wichtig!!! Alle **Nutzer** sollten darauf achten, dass sie vor der Reinigung von Geräten, die mit Strom direkt betrieben werden, entweder den Stecker aus der **Steckdose** ziehen, oder den Lichtschalter auf aus schalten, damit der **Badlüfter** vom **Stromkreis** getrennt ist. Dies entfällt bei Lüftungen, die über einen Dachlüfter betrieben werden. Dies ist aber in der Regel nur in sehr großen Häusern der Fall. Zudem sollten **Badlüfter** auch nicht ohne **Filter** betrieben werden. Sie schützen durch ihren Einsatz **Menschen** vor **Staub** und **Milben** und reinigen die Luft.

Ein Service Ihrer



MITGLIED IM VERBAND DER
NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN
IMMOBILIENVERWALTER E.V.

Immobilienverband Deutschland IVD
Bundesverband der Immobilienberater,
Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V. Mitglied im

